





FÖRKLARINGAR:

 ST	STÄDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 L
 SPIS		 U/M
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	



FÖRKLARINGAR:



 ST	STÄDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 L
 SPIS		 U/M
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	



FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 L
 SPIS		 U/M
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	



AVSER BOSTAD: 02-1001, 03-1001, 04-1001,
05-1001, 06-1001, 07-1001



FÖRKLARINGAR:



 ST	STÄDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 L
 SPIS		 U/M
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	

AVSER BOSTAD: 02-1002, 03-1002, 04-1002,
05-1002, 06-1002, 07-1002





FÖRKLARINGAR:

ST	STÄDSKÅP	SCHAKT
KAPPHYLLA	G	GARDEROB
DM	L	LINNESKÅP
SPIS	U/M	UGN/MICRO I HÖGSKÅP
K/S	F	FRYS
TM	TT	TORKTUMLARE
F730		VÄRMEPUMP
TL		INVÄNDIG TAKLUCKA





FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 L
 SPIS		 U/M
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	



FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 L
 SPIS		 U/M
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	



FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 G	GARDELOB	 L
 DM	DISKMASKIN	 U/M
 SPIS		 F
 K/S	KYL/SVAL	 TT
 TM	TVÄTTMASKIN	 TL
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	